

このたびは CHUMS 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用頂く為にも、必ずこの取扱説明書をよく読んでから、使用してください。また読み終わった後も大切に保管してください。

ご使用上の警告

この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、人が死亡、または重傷を負う事故が想定される内容を表しています。


- 台風、暴風雨、落雷等の異常気象の際は危険ですので組立（設営）及び、使用はお避けください。
- 河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険のある場所で設営しないでください。
- 表示耐荷重以内であっても人が乗るなど用途外の使用はしないでください。
- 本品天板上でバーナー等火気器具を使用する際は、器具本体の取扱説明書をよくご確認ください。器具の仕様により天板へ熱が伝わってしまい、変色や変形、発火の恐れがあります。十分に注意してご使用ください。

ご使用上の注意


この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、または物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- 組み立て、収納時には、安全の為手袋を着用し、無理に力を加えたり、指や手をはさまないように注意してください。
- お子様に組み立てをさせないでください。万一、お子様が組み立てる場合は必ず大人の方が付き添い、十分注意してください。
- テーブルの上に乳幼児や小さなお子様を寝かせる、座らせる等の行為は大変危険です。絶対に行わないでください。
- 地盤のしっかりとした平らな場所で使用してください。傾斜地では使用しないでください。
- テーブルの上に座ったり、乗ったりする行為は大変危険です。絶対に行わないでください。
- 物を載せたままのテーブル移動は破損の原因になりますので行わないでください。
- フレームの開閉時に砂やほこりが付着していると塗装を傷める原因になります。乾拭きするなど砂やほこりを取り除いてからフレームの組み立て、収納を行って下さい。
- テーブルをまな板として使用しないでください。
- 加熱したなべ、やかん等を直接置かないでください。
- ご使用状況により、反りや歪み、割れが発生する可能性があります。直射日光にあたる場所での長時間のご使用はお控えください。
- 雨天時に水滴の当たる場所に長時間放置したり、長時間水分と接触した場合、天板やフレームの内部に水分が浸透し、シミや変色、反りやカビ発生の原因となりますので、注意してください。
- テーブルの運搬時は十分ご注意ください。テーブルの金属部分に衝撃を与えると変形し、開閉に支障が出ますので取り扱いには十分注意してください。
- 開閉作業は適切な方法でゆっくりと行ってください。勢よく開閉すると、天板金具、足金具に負担がかかり破損の原因になります。
- 天板に耐荷重以上の物を載せないでください。破損や変形の原因になります。
- 商品の特性上、鋭利な箇所がございますので、組み立て・収納時及び使用時にはケガをしないよう、十分に注意してください。
- 薪バッグは用途外の使用や、耐荷重を超えたものの運搬、振り回すなど乱暴に扱くと破損する恐れがありますので十分に注意してください。
- 薪バッグは雨などの水濡れにより、シミや変色、カビ発生の原因となります。濡れた場合は速やかに柔らかい布で押さえるようにして拭き、よく乾燥させてください。


組み立て方法




Step 1
脚を矢印の方向に広げます。



Step 2
脚を立てて固定します。



Step 3
天板を脚にはめ込みます。



Step 4
薪バッグを脚のフックに引っ掛ける。

収納・保管のご注意

- 暖房の熱等が直接伝わる場所、長時間直射日光にあたる場所、夏場の車内での長期保管は控えください。天板部の反り歪み割れなどが発生する可能性があります。
- 使用後は汚れを十分に落とし、十分に乾かしてから直射日光が当たらない、通気性の良い場所で、収納・保管してください。濡れたままの状態での収納しますと、錆びやカビ発生の原因となります。
- ポールの中に泥や砂、水分が入った場合は、綺麗に取り除き、日陰で十分に乾燥させてください。泥や砂、水分が入ったまま保管すると錆び等の原因になります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布でふき取り、よく乾燥させてから保管してください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色及びプリントや樹脂加工の剥がれの原因となります。
- 幼児、子供の手の届かない場所に保管してください。

品質保証について

お買い求め頂きました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または CHUMS お客様相談室 (cs@chums.jp) までご連絡ください。製造上の欠陥と当社が判断した場合は無償で修理又は交換させていただきます。但し、誤った使用方法や、経年劣化による不具合につきましては保証、修理できない場合もあります。

商品仕様

品名：Firewood Table
サイズ：約 W: 60×D: 40×H: 45cm
天板サイズ：約 W: 60×D: 40cm

材質：(フレーム) アルミニウム (天板) 竹集成材 (薪バッグ) コットン 100%
重量：約 4.5Kg
耐荷重：(天板) 10kg (薪置き棚) 10kg (薪バッグ) 10kg